

# Drucker und Scanner

- Druckerpatrone wechseln
- Scanner geht nicht

# Druckerpatrone wechseln

Kurzanleitung Toner-Reset am Brother MFC-L5750 DW

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers im Home Screen
2. Drücken Sie für 5 Sekunden auf die Stelle, wo sich während dem Faxbetrieb die # Taste befindet (in etwa bei dem roten Kreis)
3. Das Reset Menü öffnet sich
4. Wählen Sie TNR-STD (Standard Toner, schwarz) aus und bestätigen Sie mit JA
5. Drücken Sie nun den Home Button
6. Schließen Sie die Frontklappe

Damit ist der interne Toner-Zähler erfolgreich zurückgesetzt

siehe Anhang in der PDF

# Scanner geht nicht

- Taskleiste --> Suche (Lupe)
- "Doc Action PS 286 Plus (alter Scanner); PS 30D (neuer Scanner) anklicken
- Symbol unten re in Taskleiste muss zu sehen sein