

# Druckerpatrone wechseln

Kurzanleitung Toner-Reset am Brother MFC-L5750 DW

1. Öffnen Sie die Frontklappe des Druckers im Home Screen
2. Drücken Sie für 5 Sekunden auf die Stelle, wo sich während dem Faxbetrieb die # Taste befindet (in etwa bei dem roten Kreis)
3. Das Reset Menü öffnet sich
4. Wählen Sie TNR-STD (Standard Toner, schwarz) aus und bestätigen Sie mit JA
5. Drücken Sie nun den Home Button
6. Schließen Sie die Frontklappe

Damit ist der interne Toner-Zähler erfolgreich zurückgesetzt

siehe Anhang in der PDF

---

Revision #1

Created 29 January 2025 12:20:00 by Aline Lange

Updated 16 March 2025 20:55:38 by Aline Lange